



**ALARME INTRUSION
VIDEO SURVEILLANCE
CONTROLE D'ACCES
ALARME INCENDIE
TELE SURVEILLANCE**

**360-21X / 361-21F
362-21F / 363-21F / 371-21F**

Centrale d'alarme



Gestion de plusieurs groupes de protection intrusion indépendants
Mise en marche et arrêt de chaque groupe de façon totalement indépendante.

- Déclenchement et arrêt sélectif des moyens d'alerte en fonction des groupes.
- Possibilité de mise en marche et d'arrêt automatique d'un groupe commun en fonction de l'état des groupes associés (préalablement définis).

Codes d'accès différenciés

Disponibles sur le clavier de la centrale ou sur les interfaces de commande.

- 2 codes réservés à l'installateur :
 - 1 code installateur permettant l'accès au mode installation, à la maintenance à distance par téléphone,
 - 1 code téléchargement permettant l'accès au téléchargement.
- 17 codes utilisateurs disponibles sur les interfaces de commande pour des niveaux d'accès différents
(33 codes pour la centrale 371-21F) :
 - 1 code maître réservé à l'utilisateur principal, donnant accès à toutes les fonctions d'utilisation, au mode essai, à la commande à distance et au contrôle des codes services

Synthèse vocale

Les messages vocaux utilisés par la centrale, clairs et compréhensibles par tous, apportent une aide précieuse lors de l'installation et de l'utilisation du système.

- Confirmation vocale de l'ensemble des opérations liées à la programmation et à l'installation du système.
- Signalisation des commandes de mise en marche et d'arrêt de la protection intrusion.
- Signalisation des anomalies mémorisées lors d'une commande marche ou arrêt du système.
- Signalisation des alarmes mémorisées (survenues depuis la dernière mise en marche) lors d'une commande d'arrêt du système.